Характеристики

Цветная IP видеокамера уличного исполнения с фиксированным объективом, режимом «День-Ночь» с ИК подсветкой

	Камера			
Матрица	1/2.7", 2 Мп F23 CMOS Sensor			
Процессор	Hi3516EV200			
Разрешение	2MP 1080P			
Количество пикселей	1920(H)*1080(V)			
Формат сжатия	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/mjpeg			
ТВ система	PAL/NTSC			
Электронный затвор	Авто: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec			
Отношение сигнал / шум	≥52dB			
Тип развертки	Progressive			
видеовыход	Локальная сеть			
кнопка сороса	ECTB			
A	2 9			
Фокусное расстояние	2.8MM			
Управление фокусом	Фиксированный			
Тип объектива	Фиксированный			
Разрешение объектива	Simp			
MV ROBODOTICO	Ночной режим			
Лальность ИК полскоти	30M			
Управление ИК фильтром	ABTO			
Управление ИК полскотией	ABTO			
- травление и подсветкои	Сеть			
Локальная сеть	RI-45 (10/100Base-T)			
Протоколы				
	RTSP. RTCP. NTP. SMTP			
ONVIE	ONVIE 2.4			
P7P	ла поддерживается OB Code			
POF	Поддерживается JEEE 802 Заf			
Видео задержка	0.35 (в док сети)			
Основной поток вариант 1	2304*1296@20fps			
Основной поток вариант 2	1920*1080@25fps			
Основной поток вариант 3	1280*720@25fps			
Второй поток вариант 1	720*576@25fps			
Второй поток вариант 2	-			
Второй поток вариант 3				
Третий поток	352*288@25fps			
Web интерфейс	iVMS 320 (Windows 7 / Windows 8 / Windows 10/Mac)			
Поддержка мобильных	BitVision (iPhone, iPad, Android, Android pad)			
устройств				
	Возможности камеры			
Режим день / ночь	Цветной/ ЧБ			
Настройка изображения	Насыщенность/Яркость/Контраст/Резкость, Зеркало,			
	3DNR, Баланс белого, FLK(Контроль мерцания)			
Starlight	-			
Режим коридора	-			
Режим Антитуман	-			
ROI	Поддерживается			
BLC	Поддерживается			
WDR	Поддерживается			
Детекция движения	Поддерживается			
Маска приватности	3 настраиваемых зоны			
Режимы записи	NVR/NAS/CMS/Web			
Язык	Русский, Английский.			
	Основные			
Корпус, класс защиты	Металл, IP67			
Кронштейн	Наличие			
Механический ИК фильтр	Наличие			
Рабочая Температура	От -50° С до +60° С, RH 95% Мах			
Температура хранения	От -50° С до +60° С, RH 95% Мах			
Источник питания	DC12V±10%,900MA			
Размеры	158(W) x 70(H) x 66(D)мм			
Bec	650r			

Начало работы



Примечание: функционал и интерфейсы устройства варьируются в зависимости от модели IP-камеры.

Шаг 1: осуществите подключение кабелей IP-камеры необходимых для ее работы.

1. Подключите кабель питания либо запитайте с помощью РОЕ.

2. Подключите IP-камеру к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля.

Шаг 2: подключите тревожные входы, выходы, источники

аудиосигнала (если это необходимо и устройство включает данные интерфейсы)

Шаг 3: настройте IP-камеру через веб-браузер.

 Пройдите в веб-интерфейс IP-камеры путем ввода в адресную строку браузера IP-адреса (по умолчанию 192.168.1.168, логин и пароль по умолчанию: admin/admin)*

 IP-камера предложит изменить стандартный пароль, нажмите «изменить», заполните форму изменения пароля и сохраните ключ на ПК.

3. Перейдите в меню «*Настройка*» и сконфигурируйте IP-камеру согласно вашим требованиям.

* Примечание: если в IP-камере по умолчанию включена функция DHCP, для доступа в WEB интерфейс вам необходимо будет узнать IP-адрес камеры через ПО IP Search: Установите ПО IP Search, запустите программу и нажмите кнопку «Search». В таблице появится список IP камер и регистраторов, сверьте MAC адрес с наклейки IP-камеры со

списком устройств, так вы узнаете IP адрес камеры в локальной сети. Для загрузки ПО IP Search обратитесь к разделу Поддержка на сайте www.alfavision.su.

Комплект поставки

Nº	Наименование	Количество	
1.	IP камера	1 шт.	
2.	Паспорт	1 шт.	
3.	Упаковочная коробка	1 шт.	
4.	Установочный комплект	1 шт.	
1	Внимание! Комплектация и некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.		



AV-IPW222F-IR POE 2.8



Сайт: www.alfavision.su

Техническая поддержка: support@alfavision.su

Гарантийный талон

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течении 12 месяцев со дня продажи в условиях нормальной электромагнитной обстановки, а также при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации. Полные условия гарантийного обслуживания представлены на сайте www.alfavision.su в разделе Поддержка.

N₽	Наименование изделия	Кол-во
1.	IP камера AV-IPW222F-IR POE 2.8 мм	1 шт.

По вопросам технической поддержки, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться: ООО ТД «Альфаком СБ» г. Новосибирск, ул. Народная, д.3, оф.237 тел.: +7 (961) 221-04-59 (WhatsApp, Telegram, Viber) +7 (383) 205-04-59 (многоканальный).

Правила эксплуатации

Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением проводников, обеспечивающих передачу требуемой мощности. Не рекомендуется выключать / включать камеру при температуре ниже 0°С. Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Изменение пароля

1. Откройте браузер IE, введите IP-адрес камеры (адрес по умолчанию <u>http://192.168.1.168</u>) и нажмите [**Enter**].

 Выберите язык, введите имя пользователя (по умолчанию admin) и пароль (по умолчанию admin) устройства и нажмите [Войти].



 Нажмите [Изменить], введите пароль, подтвердите пароль, выберите секретные вопросы и дайте на них ответы. Нажмите [Выбор] и выберите папку на ПК для сохранения файла, затем нажмите [Экспорт] → [Сохранить].

User Management			
Users to edit			
User Name	admin		
User Type	Admin	~	
Old password			
Modify Password			
Password			
Confirm Password			
Do you want to set a new s	security question		
Security issue1		~	
Answer1			
Security issue2		~	
Answer2			
Security issue3		~	
Answer3			

If you forget the security problem and don't have the key file, you need to return the equipment to the factory.



key export

Пожалуйста, запомните или запишите контрольные вопросы и ответы на них, это очень поможет в случае утери пароля.

Просмотр в реальном времени и настройка IP-камеры

1. Нажмите [Загрузить Плагин для браузера], загрузите Плагин (программное обеспечение), закройте браузер и следуйте инструкциям по установке ПО.



2. Откройте браузер и снова войдите в веб-интерфейс камеры, чтобы просмотреть видео в реальном времени.

Рекомендуется использовать браузер «Internet Explorer». Если вы используете другой браузер работа всех функций WEB интерфейса не гарантируется.



3. Нажмите [Настройка], чтобы перейти в интерфейс настройки устройства, с находящимися в нем разделами: локальные настройки, система, сеть, видео, камера, события. Для достижения наилучшего качества видео с камеры, пользователи могут произвести настройки в разделе [Камера].



Приложение iVMS320

 Откройте браузер и перейдите на сайт www.alfavision.su.
Нажмите «Поддержка» > «IP-Rfvths». Скачайте ПО для удаленного просмотра и управления «iVMS320» (Windows) или «iVMS320» (Mac).

3. Запустите установку загруженного файла и следуйте инструкциям, чтобы завершить установку ПО.

4. В приложении «iVMS320» во вкладке «Управление устройствами» нажмите «Добавить» для добавления IP-камеры, введя её IP-адрес (для локальной сети) либо S/N устройства (для любой внешней сети), логин и пароль > «Следующий шаг» > «Добавить».

Либо используйте поиск устройств в локальной сети: нажмите «Обновить» и далее выберите необходимое устройство из списка, поставьте галочку напротив него, нажмите «Добавить в», введите логин и пароль > «Следующий шаг» > «Добавить».

Приложение BitVision

1. Используйте телефон на базе Android или iOS, чтобы отсканировать соответствующий QR-код или выполнить поиск «BitVision» в магазине приложений, чтобы загрузить и установить приложение «BitVision».

3. На вкладке «Наблюдение» нажмите на пустую клетку для входа в список устройств, выберите устройство и канал для просмотра, нажмите кнопку «OK», вы увидите видео в реальном времени.

QR код для скачивания BitVision

