

ТРАНСИВЕР STEMAX RZE LIVI



ОГЛАВЛЕНИЕ 1 1.1 Меры предосторожности и особые замечания......3 1.2 2 Комплект поставки, маркировка и упаковка4 2.1 2.2 2.3 3 Техническое описание модуля4 3.1 Технические характеристики4 3.2 Индикация5 3.3 Подключение трансивера......6 4 4.1 Трансивер как устройство сети RS-4856 4.2 Назначение трансиверу сетевого адреса.....6 4.3 Подключение трансивера к контроллеру6 Конфигурирование трансивера7 5 5.1 Добавление трансивера в конфигурацию контроллера......7 5.2 6 6.1 Регистрация радиоустройств Livi9 6.2 Контроль радиоустройств10 6.3 6.4 6.5 Группа управления15 6.6 Мониторинг состояния радиоустройств16 6.7 Удаление радиоустройств Livi17 7

Приложение 1. Внешний вид со снятой крышкой	. 20
Приложение 2. Схема внешних подключений	.21

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство распространяется на трансивер STEMAX RZE Livi (далее - *трансивер*) и предназначено для изучения его устройства, подключения и эксплуатации.

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ТРАНСИВЕРА STEMAX RZE LIVI

Трансивер предназначен для подключения радиоустройств Livi производства компании НПП «Стелс» к контроллерам *STEMAX MX810* и *STEMAX MX820* (далее - *базовый контроллер*).

К базовому контроллеру можно подключить только 1 трансивер STEMAX RZE Livi. С помощью трансивера к базовому контроллеру можно подключить до 64 радиоустройств Livi *.

* Внимание! Максимальное количество исполнительных устройств (реле Livi Relay, розеток Livi Socket и сирен Livi Siren), подключаемых к базовому контроллеру, составляет 16 шт. Датчики протечки воды Livi LS, датчики разбития стекла Livi GS и пульты управления Livi Key Fob являются двухканальными, поэтому занимают место двух радиоустройств при подключении к контроллеру (уменьшая максимальное количество подключаемых к контроллеру радиоустройств).

Трансивер взаимодействует с контроллером по интерфейсу RS-485. При подключении к контроллеру трансивера STEMAX RZE Livi подключение других устройств сети RS-485 не предусмотрено.

Устройство выполнено в компактном пластиковом корпусе с креплением на саморезы, оснащено встроенной антенной и датчиком вскрытия корпуса.

Внимание! Старые версии встроенного программного обеспечения контроллеров не поддерживают работу с трансивером. Для использования трансивера запишите в контроллер *STEMAX MX810* встроенное ПО версии 1.4 и выше, а в контроллер *STEMAX MX820* – версии 1.0 и выше. Актуальные версии встроенного ПО доступны для загрузки на официальном веб-сайте НПП «Стелс» nppstels.ru.

1.2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Осторожно!

- Во избежание поражения электрическим током или возгорания запрещается эксплуатировать трансивер в следующих условиях:
 - о вне помещений;
 - при повышенной влажности и возможности попадания жидкости внутрь корпуса;
 - о в агрессивных средах, вызывающих коррозию;
 - о при наличии токопроводящей пыли.
- Условия эксплуатации трансивера и подаваемое напряжение должны соответствовать значениям, приведенным в таблице технических характеристик (см. Таблица 2).
- Техническое обслуживание трансивера разрешается выполнять только после его полного обесточивания.
- После транспортировки при отрицательной температуре трансивер перед включением необходимо выдержать без упаковки в нормальных условиях не менее 2 часов.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА 2.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки трансивера представлен в таблице ниже.

	Таблица 1. Комплект поставки
Наименование	Количество
Трансивер STEMAX RZE Livi	1
Паспорт	1
Индивидуальная упаковка	1

2.2 МАРКИРОВКА

Маркировка на плате трансивера:

- название модели;
- серийный номер;
- дата производства;
- ревизия платы.

Маркировка на упаковке трансивера:

- название модели;
- серийный номер;
- дата выпуска;
- знак соответствия стандартам.

2.3 УПАКОВКА

Трансивер поставляется в индивидуальной упаковке из картона, предназначенной для предохранения от повреждений при транспортировке.

Дополнительно трансивер упакован в полиэтиленовый пакет для предохранения от воздействия повышенной влажности при транспортировке и хранении.

В упаковку укладывается комплект поставки (см. таблицу «Комплект поставки»).

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ 3.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики модуля представлены в таблице ниже.

	Таблица 2. Технические характеристики
Параметр	Значение
	<i>STEMAX MX810</i> и
используется с контроллерами	STEMAX MX820
Интерфейс связи с контроллером	RS-485
Максимальная длина линии связи RS-485	200 м
Максимальное количество подключаемых радиоустройств Livi	64
Максимальное количество подключаемых	16
исполнительных радиоустройств Livi	10
Частотный диапазон	868 МГц
Радиус действия радиоканала на открытой местности	до 1000 м
Мощность радиоканала	25 мВт
Поддержка радиопротоколов	Livi

Параметр	Значение
Электропитание	12 B
Диапазон рабочих температур	от –20 до +55 °С
Габаритные размеры	130 х 120 х 30 мм

3.2 ВНЕШНИЙ ВИД

Трансивер выполнен в корпусе из АБС-пластика, состоящем из двух частей: *основания* и *крышки*, которые соединяются с помощью защелок и фиксируются винтом. На основании закреплена плата трансивера.

В основании выполнено отверстие для подключения коммутационных проводов. Внешний вид трансивера с крышкой представлен на иллюстрации (Рис. 3.1).

Вид трансивера со снятой крышкой и схему внешних подключений см. в приложениях <u>1</u> и <u>2</u>.



Рис. 3.1. Внешний вид трансивера с крышкой

3.3 ИНДИКАЦИЯ

На плате трансивера расположены индикаторы (см. <u>Приложение 1</u>), назначение которых представлено в таблице ниже.

	Таблица 3. Индикаторы
Индикатор	Значение
	Наличие электропитания:
PWR	не светится — питание 12 В отсутствует
	светится — питание 12 В подано
MODE	Индикатор используется для отображения сетевого адреса трансивера (см. раздел <u>4.2</u> на стр. <u>6</u>)
	Состояние интерфейса RS-485:
DC-485	не светится — нет передачи данных
K3-40J	светится — идет передача данных
	часто мигает – выполняется обновление встроенного ПО трансивера

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСИВЕРА 4.1 ТРАНСИВЕР КАК УСТРОЙСТВО СЕТИ RS-485

Трансивер может использоваться только в составе базового раздела контроллера. При этом все радиоустройства, подключенные через трансивер, могут быть распределены по собственным разделам контроллера.

Трансивер функционирует в режиме ведомого устройства сети RS-485. Ведущее устройство (базовый контроллер) управляет режимом охраны раздела, ведомое становится на охрану и снимается с охраны по команде с ведущего.

Внимание! При подключении к контроллеру трансивера STEMAX RZE Livi подключение других устройств сети RS-485 не предусмотрено. Таким образом, к базовому контроллеру вместе с трансивером *STEMAX RZE Livi* запрещено подключать следующие интерфейсные устройства: *Мираж-СКП08-03, Мираж-СКП12-01, Мираж-СМКУ-02*, а также модуль расширения *STEMAX UN Leonardo.*

4.2 НАЗНАЧЕНИЕ ТРАНСИВЕРУ СЕТЕВОГО АДРЕСА

По умолчанию трансиверу назначен сетевой адрес 1 устройства сети RS-485.

Внимание! Настоятельно не рекомендуется изменять сетевой адрес трансивера.

При необходимости Вы можете назначить трансиверу другой адрес в сети RS-485 (в диапазоне 1..8). Для изменения сетевого адреса выполните следующие действия:

- Снимите крышку с трансивера.
- Переведите трансивер в режим программирования сетевого адреса, переключив микропереключатель *1 (ADR)* в положение *ON* (см. <u>Приложение 2</u>).
- Выберите сетевой адрес панели, нажимая кнопку тампера. При каждом нажатии номер адреса увеличивается на единицу, при достижении 8 следующее нажатие возвращает адрес 1. Текущий сетевой адрес отображается миганием индикатора *MODE* (количество миганий = сетевой адрес).
- Переведите микропереключатель 1 (ADR) в исходное положение, после чего трансивер перейдет в дежурный режим с новым сетевым адресом.

4.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСИВЕРА К КОНТРОЛЛЕРУ

Трансивер подключается к базовому контроллеру по интерфейсу RS-485. Клеммы интерфейса RS-485 обозначены на контроллере и на трансивере как A и B. При подключении необходимо соединить соответствующие клеммы трансивера и контроллера. Допустимая длина линии связи RS-485 — до 200 метров.

На клеммы +12 В и \perp (-12 В) трансивера необходимо подать питание. Это можно сделать следующими способами:

- 1) От выходов +12 В и –12 В контроллера (при этом необходимо учесть, что суммарный ток потребления подключенных к контроллеру устройств не должен превышать значение максимального тока нагрузки, указанное в его технических характеристиках).
- 2) От другого источника постоянного тока напряжением 12 В, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к системам охранно-пожарной сигнализации (например, от источника бесперебойного питания STEMAX UPS122F). При использовании внешнего источника необходимо объединить его выход –12 В с выходом –12 В контроллера.

См. схему внешних подключений трансивера в Приложении 2.

Внимание! Нельзя подключать трансивер к контроллеру при подключенном питании (перед подключением необходимо обесточить устройства).

5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ ТРАНСИВЕРА

Регистрация и настройка трансивера производится через базовый контроллер при помощи программы *Конфигуратор Профессионал* версии 4.16 и выше (далее – *конфигуратор*).

Конфигуратор работает под управлением ОС Windows 7 / 8 / 10, для работы достаточно запустить исполнительный файл *MirajConfigurator.exe*.

Скачать конфигуратор можно на официальном веб-сайте НПП «Стелс» (<u>http://nppstels.ru/support/konf/</u>). Подробные сведения о работе с конфигуратором см. в руководстве по эксплуатации программы, также <u>доступном</u> для скачивания на официальном веб-сайте НПП «Стелс».

Внимание! Перед регистрацией в конфигураторе трансивера убедитесь, что в программе уже зарегистрирован базовый контроллер.

5.1 ДОБАВЛЕНИЕ ТРАНСИВЕРА В КОНФИГУРАЦИЮ КОНТРОЛЛЕРА

Для регистрации и настройки трансивера выполните следующие действия:

- 1) Откройте конфигуратор, в котором уже зарегистрирован базовый контроллер.
- 2) Щелкните правой кнопкой мыши по строке раздела базового контроллера в дереве устройств и в появившемся меню выберите пункт *Добавить ПКП* (Рис. 5.1).

🕕 Конфигуратор Профессионал (4.18)					
Файл Настройки Помощь	Поис	к: S/N, объект	£ 🛜 🌒 🖵		
[3800006] - STEMAX MX810 v1.5.5	Конфигу	рация раздела			
Группа управления	Параметры	База электронных ключей			
🔺 🎆 Раздел 1		Параметр	Значен	ние	
Добавить ПКП		равления постановкой/снятием	Электронный клю	ч 🔻	E
Записать конфигурацию	F2	•ктронных ключей	12300000000000	0 Запись	
	F5	зние на лампу 'Режим'	Нет	•	
Выполнить команду	15	оповещение при постановке/снятии	Да	•	-
		už seuvorož oporalijstari	Lat	•	
Сохранить шаблон настроек		Подчиненный раздел [Постановка по шлейфу	Попыток постановки	Задержка на постановк 🔶
Загрузить шаблон настроек	F6	Нет 💌 🗹 Ставить 🖉 Снять 🖡	Не контролировать 🔹	0 •	10 =
🗙 Удалить	Del	Нет 💌 🗹 Ставить 📝 Снять 🖡	Не контролировать 🔹	0 🔹	0
		Нет 💌 🗸 Ставить 🖉 Снять 🖡	Не контролировать 🔹	3 •	0
📁 Свойства)	[]	*
		m			•
Раздел 1 - STEMAX MX810, версия ПО 1.5.5 б	аза: 1, серийн	ый номер 3800006			

Рис. 5.1. Добавление трансивера

В открывшемся окне Новое устройство (Рис. 5.2) задайте описанные ниже параметры и нажмите кнопку ОК.

ዐ Новое устройств	b		- • •
Тип устройства	Stemax RZE	Livi	•
Адрес	1	Количество	1 •
🔲 Загрузить шабло	н настроек	Нет сохраненных ша	блонов 🔻
		ОК	Отмена

Рис. 5.2. Окно Новое устройство

- Тип устройства: тип добавляемого устройства (выберите Stemax RZE Livi).
- *Адрес:* сетевой адрес, назначенный для трансивера (по умолчанию 1). Сведения о назначении сетевого адреса см. в разделе <u>4.2</u>.
- **Количество:** выберите значение 1 (к базовому контроллеру можно подключить только один трансивер Stemax RZE Livi).
- Загрузить шаблон настроек: установка этого флажка позволяет выбрать из списка справа предварительно созданный шаблон конфигурации устройства (сведения о создании шаблонов см. в руководстве пользователя конфигуратора, доступном на официальном вебсайте НПП «Стелс»).

Далее выделите трансивер в дереве устройств, щелкнув по его строке левой кнопкой мыши (Рис. 5.3). В результате параметры радиосистемы Livi отобразятся в области параметров в правой части окна.

🕕 Конфигуратор Профессионал (4.18)		
Файл Настройки Помощь		
[3800006] - STEMAX MX810 v1.5.5	Конфигурация ПКП	
Группа управления	Датчики Монитор	
Раздел 1	💽 😹 🔊 🗖 Оповещение о потере активности: Да 🔹 , через 5 🔹 периодов тестов	
CO] - STEMAX MX810	Уровень шума на частоте 1: -113 дБ , на частоте 2: -112 дБ	
[1] - Stemax RZE Livi v2.0.1	№ Тип устройства Атрибуты Период тестов Текст	÷.
		- P
[1] - Stemax RZE Livi(ПКП), версия ПО 2.0.1 ба	за: 1, серийный номер 9000	uti

Рис. 5.3. Основные параметры радиосистемы Livi

В верхней части вкладки Датчики установите следующие параметры:

- Оповещение о потере активности (Да = всегда включено / Нет = всегда отключено / На охране = включено в режиме На охране): формирование оповещений о потере связи с отдельными радиоустройствами.
- ... через ... периодов тестов: если функция Оповещение о потере активности включена, то при отсутствии данных от радиоустройства в течение указанного здесь времени будет формироваться извещение о потери связи с радиоустройством. Период тестов радиоустройства — периодичность, с которой радиоустройство отправляет контроллеру данные о своем состоянии; задается для каждого радиоустройства отдельно (см. ниже).
- Индикаторы Уровень шума на частоте 1 и на частоте 2 показывают уровень радиопомех на рабочих частотах, которые могут снижать качество связи в радиосистеме. Наилучший (наименьший) уровень шума отображается одной зеленой полоской, наихудший (наибольший) — пятью красными полосками.

Сохраните конфигурацию (клавишей F2), чтобы записать изменения в базовый контроллер.

5.2 УДАЛЕНИЕ ТРАНСИВЕРА ИЗ КОНФИГУРАЦИИ КОНТРОЛЛЕРА

Для того чтобы удалить трансивер, щелкните правой кнопкой мыши по его строке в дереве устройств и в появившемся меню выберите *Удалить* (Рис. 5.4).

🕒 Конфигуратор Профессионал (4.18)						×
Файл Настройки Помощь	Поиск: S/N, объект					
[3800006] - STEMAX MX810 v1.5.5	Конфигурация ПКП					
Группа управления	Датчики Монитор					
🔺 📷 Раздел 1		Оповещение о потере активности:	Да 🔹 , через 5 💌 периодов	в тестов		
[0] - STEMAX MX810	Уровень шума на частоте 1	: -113 дБ , на частоте 2:	-112 дБ			
[1] - Stemax RZE Livi v2.0.1	Записать ПО	Тип устройства	Атрибуты	Период тестов	Текст	Ŷ
		III				- F
[1] - Stemax RZE Livi(ПКП), версия ПО 2.0. 🗡	Удалить Del					ai

Рис. 5.4. Удаление трансивера

Сохраните конфигурацию (клавишей F2), чтобы записать изменения в базовый контроллер.

6 РАБОТА С РАДИОУСТРОЙСТВАМИ LIVI 6.1 РЕГИСТРАЦИЯ РАДИОУСТРОЙСТВ LIVI

Для регистрации радиоустройства Livi выполните следующие действия:

- 1. На вкладке Датчики нажмите кнопку 💷.
- 2. В открывшемся окне укажите номер радиоустройства из числа еще не занятых в нумерации шлейфов сигнализации базового контроллера и радиоустройств (в диапазоне, указанном в заголовке окна) и нажмите кнопку *ОК* (Рис. 6.1).

Введите номер датчика от 9 до 72	×
]
9	
ОК	Отмена

Рис. 6.1. Ввод номера радиоустройства

3. Контроллер начнет поиск радиоустройства (Рис. 6.2).

Для того чтобы радиоустройство было найдено контроллером, его следует перевести в режим связывания.

В большинстве новых радиоустройств Livi для их перевода в режим связывания достаточно извлечь пластиковую пластинку, отделяющую элемент питания от контакта держателя.

Подробные сведения о переводе радиоустройств в режим связывания см. в инструкциях по эксплуатации, доступных для скачивания на <u>официальном веб-сайте НПП «Стелс»</u>.

🗊 Поиск датчика			h	×
Для успешного завершения поиска датчика, вы	полните его 'сброс'			
Идет поиск		OK		Отмена

Рис. 6.2. Поиск радиоустройства

Как только контроллер обнаружит радиоустройство, оно будет зарегистрировано и отображено на вкладке Датчики (Рис. 6.4).

Внимание! Такие радиоустройства, как датчик протечки воды Livi LS и датчик разбития стекла Livi GS являются двухканальными, поэтому для них после регистрации первого канала откроется окно

регистрации второго канала датчика. Укажите номер из числа еще не занятых в нумерации шлейфов сигнализации и радиоустройств и нажмите кнопку *ОК* (Рис. 6.3).

Введите номер да	атчика от 9 до 72	×
атчик содержит е	ще канал. Добавить	?
2		
	ОК	Отмена
	OK	OTME

Рис. 6.3. Ввод номера для второго канала радиоустройства

После этого оба канала датчика будут отображены на вкладке Датчики.

💿 Конфигуратор Профессионал (4.18)		A	B						
Файл Настройки Помощь									
A STEMAX MX810 v1.5.5	Конфигурация ПКП								
Группа управления	Датчики Монитор								
4 🙀 Раздел 1	🔹 😫 🖾 Оповещение о потере активности: Да	• , через 5 • периодов	тестов						
[0] - STEMAX MX810	Уровень шума на частоте 1:	10 дБ							
[1] - Stemax RZE Livi v2.0.1	Nº Тип устройства	Атрибуты	Период тестов Текст	Раздел Состояние	Режим	Уровень	Параметры		
	9 Livi Key Fob Пульт управления №16101604	<i>(</i>)		1 - Норма	На охране		Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	10 Livi RFID Пульт управления охраной №15500190 v2.0.2	1 4 -	10 минут 💌	1 Норма	На охране	-41 дб	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	11 Livi CS Датчик открытия №13004252 v2.2.1	à <mark>R</mark> & Ø	2 минуты	1 • Тревога, открытие	На охране	-42 дБ	Тр Об Рб Н1 Н2 Сб		
	12 Livi Socket Умная розетка №16700174 v1.0.1	Выход Е1 💌	5 часов	1 • Норма	На охране	-41 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	13 Livi LS Датчик протечки воды (канал А) №14800083 v2.0.1		2 минуты	1 • Норма	На охране	-21 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	14 Livi LS Датчик протечки воды (канал В) №14800083			1 • Норма	На охране				
	15 Livi Relay Реле сухой контакт №16500528 v1.0.1	Выход Е2 💌	5 часов 🔹	1 • Норма	На охране	-41 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	16 Livi Siren Сирена №16000454 v0.0.3	Выход ЕЗ 🔹 Средне 💌	5 часов 🔹	1 • Норма	На охране	-39 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
[1] - Stemax RZE Livi(ПКП), версия ПО 2.0.1 ба	за: 1, серийный номер 9000								

Рис. 6.4. Отображение зарегистрированных радиоустройств Livi

Для обновления данных о состоянии радиоустройств нажмите кнопку 🙆 в верхней части вкладки. Для использования функции автоматического обновления установите флажок *Автоматически* обновлять статистику датчиков (рядом с кнопкой 🗟).

6.2 КОНТРОЛЬ РАДИОУСТРОЙСТВ

Состояние радиоустройств, подключенных к базовому контроллеру, определяется по пакетам данных, отправляемым ими контроллеру (тестовым пакетам). Инициатором соединения является радиоустройство.

При отсутствии событий (в неизменном состоянии) радиоустройства Livi отправляют тестовые пакеты с определенной периодичностью (период тестов), выбранной пользователем.

При формировании любого события (*Тревога, Движение, Вскрытие корпуса, Восстановление* и т. д.) радиоустройства Livi немедленно передают извещение об этом контроллеру.

Если контроллер перестает получать тестовые пакеты от радиоустройства, он формирует событие *Потеря* этого радиоустройства (если функция *Оповещение о потере активности* включена в верхней части вкладки *Датчики* в конфигурации ПКП трансивера – см. п. <u>5.1</u>).

6.3 НАСТРОЙКА РАДИОУСТРОЙСТВ LIVI

Параметры и данные о состоянии зарегистрированных радиоустройств представлены на вкладке *Датчики* в виде таблицы с описанными ниже столбцами.

🕕 Конфигуратор Профессионал (4.18)										
Файл Настройки Помощь	Поиск									
A STEMAX MX810 v1.5.5	Конфигу	рация ПКП								
Группа управления	Датчики 🔥	Лонитор								
и 🛐 Раздел 1	🔹 🞇	Оповещение о потере активности: Да	 , через 5 периодов 	тестов						
[0] - STEMAX MX810	Уровень шу	лма на частоте 1: -112 дБ , на частоте 2: -11	р дБ							
[1] - Stemax RZE Livi v2.0.1	Nº	Тип устройства	Атрибуты	Период тестов Текст	Раздел Состояние	Режим	Уровень	Параметры		
	9	Livi Key Fob Пульт управления №16101604	<i>_</i>		1 - Норма	На охране		Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	10	Livi RFID Пульт управления охраной №15500190 v2.0.2	I 4 - 	10 минут 🔻	1 • Норма	На охране	-41 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	11	Livi CS Датчик открытия №13004252 v2.2.1	à R & D	2 минуты	1 • Тревога, открытие	На охране	-42 дБ	Tp 06 P6 H1 H2 C6		
	12	Livi Socket Умная розетка №16700174 v1.0.1	Выход Е1 💌	5 часов 💌	1 • Норма	На охране	-41 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	13	Livi LS Датчик протечки воды (канал А) №14800083 v2.0.1		2 минуты 🔹	1 • Норма	На охране	-21 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	14	Livi LS Датчик протечки воды (канал В) №14800083			1 • Норма	На охране				
	15	Livi Relay Реле сухой контакт №16500528 v1.0.1	Выход Е2 💌	5 часов 🔹	1 • Норма	На охране	-41 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	16	Livi Siren Сирена №16000454 v0.0.3	Выход ЕЗ 🔹 Средне 🔹	5 часов 🔹	1 • Норма	На охране	-39 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
[1] - Stemax RZE Livi(ПКП), версия ПО 2.0.1 ба	аза: 1, серийны	й номер 9000								

Рис. 6.5. Вкладка Датчики

- **№**: номер радиоустройства, заданный при его регистрации.
- Тип устройства: наименование модели радиоустройства, версия встроенного ПО («прошивки») и серийный номер (определяется автоматически при регистрации устройства).
- **Атрибуты:** параметры использования радиоустройства, зависящие от его типа (см. <u>Таблица 4</u>)

Для того чтобы установить атрибут, щелкните по соответствующему значку левой кнопкой мыши. Для того чтобы снять атрибут — щелкните по значку еще раз.

Для того чтобы установить или снять атрибут сразу для всех устройств, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl или Shift и щелкните по соответствующему значку левой кнопкой мыши.

• *Период тестов:* периодичность, с которой радиоустройство отправляет контроллеру тестовые пакеты данных.

Внимание! По умолчанию выставлен оптимальный период тестов для каждого радиоустройства. При изменении периода тестов учитывайте, что заявленное производителем время автономной работы устройств изменится соответственно.

- **Текст**: произвольный текст (до 15 символов), который будет использоваться в качестве текстового названия устройства.
- Раздел: выбор раздела, к которому относится радиоустройство.
- Состояние: отображение состояния радиоустройства (норма / сработка / нет связи).
- **Режим**: отображение состояния охраны, в котором находится устройство (на охране / снят с охраны).
- Уровень: отображение уровня радиосигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ. На вкладке *Датчики* информация в столбцах *Состояние*, *Режим* и *Уровень* приводится из последнего полученного тестового пакета данных. Если Вам требуется посмотреть сведения в режиме реального времени, то перейдите на вкладку *Монитор*.

- Параметры: зафиксированные неисправности по радиоустройству выделяются черным цветом
- о *Тр* тревога;
- о Об разряд основной батареи / неисправность основного источника питания;
- *Рб* разряд резервной батареи / неисправность резервного источника питания (при его наличии);
- о *H1* неисправность 1 (функциональная неисправность радиоустройства);
- H2 неисправность 2 (запыление датчика дыма Livi FS);
- о *Сб* саботаж (вскрытие корпуса радиоустройства).

		Таблица 4. Атрибуты радиоустройств Livi
Атрибут	Значок	Описание
Задержка	à	Функция задержки на вход и задержки на выход. Предназначена для случаев, когда постановка на охрану и снятие с охраны выполняется с помощью пульта управления охраной Livi RFID, находящегося внутри помещения (после того как пользователь вошел в помещение). Время задержки задается в группе параметров разделов в
		поле <i>Задержка на снятие, сек</i> .
Автовзятие	ୢୄୡୄ	Атрибут может применяться при использовании технологических датчиков. Автоматический сброс тревожного состояния и постановка шлейфа на охрану после его нахождения в состоянии <i>Норма</i> в течение времени, указанного в параметре <i>Автовзятие</i> для данного раздела контроллера.
Круглосуточный	2400	Атриоут может применяться для кнопок тревожнои сигнализации и при использовании технологических датчиков. Шлейф всегда остается на охране, независимо от режима охраны объекта.
Тихая тревога	۲	Атрибут может применяться для кнопок тревожной сигнализации и при использовании технологических датчиков.
Включение охраны без ключа Охрана периметра	2.	Атрибут предназначен для настройки работы пульта управления охраной Livi RFID. Если данный атрибут выбран, то включение охраны раздела, назначенного для пульта управления, будет выполняться кнопкой «Включить охрану раздела» без подтверждения RFID- меткой. Атрибут предназначен для настройки работы пульта управления охраной Livi RFID. Данный атрибут позволяет задать раздел периметра, режим охраны которого будет управляться кнопками «Включить/отключить охрану периметра» на пульте управления.
Настройка режима работы кнопок		Атрибут предназначен для настройки работы пульта управления Livi Key Fob. Данный атрибут позволяет перейти к форме назначения функций кнопкам пульта управления.
Выбор выхода управления	Выход Е1 💌	Атрибут предназначен для настройки работы следующих исполнительных устройств: реле Livi Relay, розетка Livi Socket и сирена Livi Siren. Данный атрибут позволяет назначить выход управления исполнительным устройством (выберите любой свободный выход из выпадающего списка). Подробнее о выходах управления см. ниже
Громкость сирены	Средне 🔻	Атрибут предназначен для настройки сирены Livi Siren. Данный атрибут позволяет установить громкость звукового оповещения (<i>Громко Средне Тихо</i>).

Атрибут	Значок	Описание
Настройка чувствительности	100% -	Атрибут предназначен для настройки следующих датчиков: датчик удара Livi VS и датчик разбития стекла Livi GS. Данный атрибут позволяет задать уровень чувствительности датчика от 0% до 100%. Внимание! Максимальная чувствительность может приводить к ложным срабатываниям датчика. Установка уровня чувствительности 0% не приводит к отключению датчика, а устанавливает для него минимальную чувствительность.

6.4 ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Параметры работы исполнительных радиоустройств Livi (реле Livi Relay, розетка Livi Socket и сирена Livi Siren) задаются на вкладке *Выходы управления* в конфигурации ПКП базового контроллера.

Вкладка Выходы управления организована в виде таблицы с описанными ниже столбцами.

🕕 Конфигуратор Профессионал (4.18)									x
Файл Настройки Помощь	Н Поис	ск: S/N, объект 💽 🛃 👔	1 😤 🕥 🖣						
[3800006] - STEMAX MX810 v1.5.5	Конфигу	/рация ПКП							
Группа управления	Шлейфы	Источники питания Выходы управлен	ния Дополнительно	Монитор					
▲ Pаздел 1	Выход	Тактика	Режим работы	Контроль обрыва	Контроль КЗ	Инверсия	Атрибуты	Раздел	
201 - STEMAX MX810	F	Пожар 🔻		V	V			1,2	-
[1] - Stemax RZE Livi v2.0.1	R	Сирена 🔻	Постоянный 🔻	V	1		૾ૡૢૡૢૢૢ૽ૻૢૻૻૢૼૼૼૼૼૼૼૢૢૢૢૢૢૢ૽ૻ	1,2	•
	D	Неисправность	Постоянный 💌					1	•
	L	Режим охраны						1	-
	P1	*Пожар ПЦН 🔹 📖	Постоянный 💌					1	-
	P2	*Пожар ПЦН 🔹 📖	Постоянный 💌			v		1,2	•
	E1	Удалённое управление 🔹	Постоянный 🔻					1,2	-
	E2	Удалённое управление 🔹	Постоянный 🔻					1,2	•
	E3	Сирена 🔻	Постоянный 🔹				⁰₄⁰₃♥極≇≇	1	•
0) - STEMAX MX810(ПКП), версия ПО 1.55 база: 1, серийный номер 3800006									

Рис. 6.6. Вкладка Выходы управления

- Выход:
 - для выходов F, R, D, L и реле P1 и P2 обозначение выхода на клемме внешних подключений контроллера;
 - о для выходов E1 E16 обозначение выхода, выбранного для управления исполнительным устройством на вкладке *Датчики*.
- *Тактика:* выбор общей тактики использования выхода управления. От этого выбора зависит набор дополнительных настроек условий и характера активации выхода (см. <u>Таблица 5</u> и <u>Таблица 6</u>).
- *Режим работы:* настройка характера активации выхода. Доступна детальная настройка режима работы выхода.
 - Постоянный: постоянная подача напряжения на активированный выход.
 - о *Импульсный:* импульсная подача напряжения на активированный выход.
- *Контроль обрыва:* не применимо для выхода, выбранного для управления исполнительным устройством Livi.
- *Контроль КЗ:* не применимо для выхода, выбранного для управления исполнительным устройством Livi.

- Инверсия: если этот флажок не установлен, то выход деактивирован при значении «счетчика тревог» = 0 и активируется при значении «счетчика тревог» ≥ 1. Если флажок установлен, то выход активирован при значении «счетчика тревог» = 0 и деактивируется при значении «счетчика тревог» ≥ 1. Дополнительные сведения о «счетчике тревог» см. руководстве на базовый контроллер.
- Атрибуты: выбор условий активации для тактик Сирена и Технологическая (см. Таблица 6). Можно выбрать все атрибуты или произвольную их комбинацию.
- Раздел: выбор разделов, на состояние которых будет реагировать выход.

Имя				Описа	ние			
	Габлица	5. Гактикі	 использования выходов, 	, выбранных для '	управления	исполнительными	устройствами L	LIVI

7 11 121	
Сирена	Тактика для устройств свето-звукового оповещения о событиях. Выбор этой тактики позволяет выбирать соответствующие условия активации выхода в столбце <i>Атрибуты</i> и характер активации выхода в столбце <i>Режим работы</i> .
Неисправность	Тактика для устройств индикации неисправности шлейфов. Выбор этой тактики позволяет выбирать характер активации выхода в столбце <i>Режим работы</i> .
Технологическая	Тактика для устройств, которые необходимо активировать при срабатывании шлейфов технологической сигнализации различных типов. Выбор этой тактики позволяет выбирать соответствующие условия активации выхода в столбце <i>Атрибуты</i> и характер активации выхода в столбце <i>Режим работы</i> .
Пользовательская	Тактика, позволяющая детально настроить условия и характер активации выхода. Выбор этой тактики позволяет выбирать события, на которые будет реагировать выход и способ работы «счетчика тревог» для каждого из событий (в окне <i>Настройка пользовательской тактики для выхода</i>), а также характер активации выхода (в столбце <i>Режим работы</i>). Дополнительные сведения о пользовательской тактике управления выходом см. руководстве на базовый контроллер.
	Тактика, позволяющая осуществлять ручное удаленное управление выходом с помощью программы <i>Конфигуратор Профессионал</i> и ПО STEMAX.
Удаленное управление	Если одному или нескольким выходам назначена тактика <i>Удаленное управление</i> (то есть возможность ручного дистанционного управления), то в дереве устройств появляется строка <i>Группа управления</i> , при выделении которой в области параметров отображаются параметры и элементы управления.
Отключен	Выход всегда отключен.

Таблица 6. Атрибуты использования выходов, выбранных для управления исполнительными устроиствами Livi							
Имя атрибута	Значок	Описание					
	Для такти	ики <i>Технологическая</i>					
Технологическая реакция	Ö	Выход реагирует на состояние шлейфов типа Технологический.					
Затопление	۵	Выход реагирует на состояние шлейфов типа Утечка воды.					
Утечка газа		Выход реагирует на состояние шлейфов типа Утечка газа.					
	Для	тактики Сирена					
Звуковое оповещение задержки	0	Реакция выхода во время задержки на постановку					
на выход		(задержки на выход)					
Звуковое оповещение задержки	0,	Реакция выхода во время задержки на снятие					
на вход	~	(задержки на вход)					
Тревоги		Выход реагирует на тревоги.					
Пожар		Выход реагирует на состояние шлейфов типа Пожарный.					

- - ----- -

Имя атрибута	Значок	Описание
Подавление	•	Выход реагирует на обнаружение подавления
Потеря датчика	*	Выход реагирует на обнаружение потери связи с радиоустройством.

6.5 ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ

На этой вкладке находятся элементы, предназначенные для ручного дистанционного управления выходами типа *открытый коллектор* и выходами управления радиоустройствами Livi, которым назначена тактика *Удаленное управление*.

Группа управления становится доступна, если в группе параметров ПКП на вкладке *Выходы управления* для одного или более выходов назначена тактика *Удаленное управление* (см. п. <u>6.4</u>).

Для того чтобы отобразить элементы управления, выделите строку *Группа управления* в дереве устройств, щелкнув по ней левой кнопкой мыши. В результате будет отображена вкладка *Параметры* (Рис. 6.7), которая организована в виде таблицы с описанными ниже столбцами.

🕕 Конфигуратор Профессионал (4.18)			_ D X					
Файл Настройки Помощь	🕂 Поиск: S/N, объект 💽 💽 👔							
[3800006] - STEMAX MX810 v1.5.5	Конфигурация группы управления	Конфигурация группы управления						
Группа управления	Параметры							
🔺 🙀 Раздел 1	Устройство	Выход Индекс	Управление выходом					
[0] - STEMAX MX810	Раздел 1 [0] - STEMAX МХ810(ПКП)	E1 2 🔹	Вкл. Выкл. Импульс					
[1] - Stemax RZE Livi v2.0.1	Раздел 1 [0] - STEMAX MX810(ПКП)	E2 1 •	Вкл. Выкл. Импульс					
[3800006] - STEMAX MX810, группа управления								

Рис. 6.7. Параметры и элементы дистанционного управления

- Устройство: базовый контроллер, которому принадлежит выход, и раздел, к которому он относится.
- Выход: обозначение выхода, выбранного для управления исполнительным устройством на вкладке Датчики.
- Индекс: глобальный индекс (номер) выхода управления. Должен соответствовать указанному в программном обеспечении станции мониторинга.

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию индексы присваиваются в порядке возрастания. В раскрывающемся списке отображаются только незанятые индексы. Для того чтобы освободить индекс, уже занятый для одного из выходов, выберите для этого выхода значение *Не задан* или любой другой свободный индекс.

• Управление выходом: при нажатии кнопок Вкл. и Выкл. подключенное к выходу устройство включится и отключится (соответственно). При нажатии кнопки Импульс устройство включится на 1 секунду.

6.6 МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ РАДИОУСТРОЙСТВ

На вкладке Монитор отображается текущее состояние подключенных радиоустройств (Рис. 6.8).

🕕 Конфигуратор Профессионал (4.18)							X-		
Файл Настройки Помощь		иск: S/N, объ	exm 💽 🛃 📓 🗄 🛜 🚳 🖵 🕨						
4 5 [3800006] - STEMAX MX810 v1.5.5									
Группа управления	Датчики	Монитор							
4 🙀 Раздел 1	Время и	результат о	бновления: 12:50:44 ОК (обновление состояния радиодатчиков)			^		
[0] - STEMAX MX810	- Coo	тояние ради	одатчиков						
[1] - Stemax RZE Livi v2.0.1	Урове	нь шума на ча	астоте 1: 🔹 -112 дБ , на частоте 2: 🚺 -112 дБ						
	Раздел	n Nº	Тип устройства	Режим	Состояние	Уровень	Параметры		
	1	۹ 🜔	Livi Key Fob Пульт управления №16101604 v2.2.1	Снят с охраны	Норма	-45 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	1	10	Livi RFID Пульт управления охраной №15500190 v2.2.1	Снят с охраны	Норма	-27 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	1	11	Livi CS Датчик открытия №13004252 v0.0.2	Снят с охраны	Норма	-78 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	1	12	Livi Socket Умная розетка №16700174 v0.0.2	Снят с охраны	Норма	-30 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	1	13	Livi LS Датчик протечки воды (канал A) №14800083 v0.0.3	Снят с охраны	Норма	-36 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	1	14	Livi LS Датчик протечки воды (канал В) №14800083	Снят с охраны	Норма	_			
	1	15	Livi Relay Реле сухой контакт №16500528 v2.1.2	На охране	Норма	-49 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
	1	16	Livi Siren Сирена №16000454 v2.0.2	На охране	Норма	-49 дБ	Tp O6 P6 H1 H2 C6		
[1] - Stemax RZE Livi(ПКП), версия ПО 2.0.1 ба	аза: 1, серий	іный номер 9	000						

Рис. 6.8. Блок Состояние радиодатчиков на вкладке Монитор

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация автоматически обновляется в режиме реального времени при наличии соединения между конфигуратором и базовым контроллером.

Информация о радиоустройствах выводится на вкладке *Монитор* в виде таблицы *Состояние радиодатчиков*, а также ее можно отобразить в виде графика уровня сигнала устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для двухканальных устройств уровень связи с контроллером отображается только в строке первого канала устройства.

Для вывода графика откройте окно *Настройки* (с помощью кнопки в главном меню конфигуратора) и в раскрывающемся списке *График уровня сигнала радиодатчиков* выберите значение *Да* (Рис. 6.9).

ዐ Конфигуратор П	Ірофессионал		
Файл Настройки	Помощь Поиск: S/N, объект		
► [9000] - S	Настройки		
	Параметр	Значение	
pyrine -	🔿 Общие настройки		
А реграздел	Используемый канал подключения	Соединение через ТСР/IР сервера 🔹	n
[0]	Попыток подключения	3	
	Быстрая запись конфигурации	Да	
	новости		
	Разрешить уведомления	Да 🔻 Смотреть все	
	🔿 Вид		
	Скрывать поле комментариев	Да	
	График уровня сигнала радиодатчиков	Да 👻	
	🔿 Конфигурация сетей		
	Поддержка SIM Toolkit	Выключено	
	Тип авторизации РРР	PAP/CHAP 🔻	
		ОК Отмена	

Рис. 6.9. Включение функции отображения графика уровня сигнала радиоустройств

В результате будет отображен блок для графика уровня сигнала. В левом верхнем углу блока нажмите кнопку 🔎, чтобы конфигуратор начал построение графика (Рис. 6.10).



Рис. 6.10. Блок Состояние радиодатчиков

В левом верхнем углу блока с графиком также отображаются следующие кнопки:

/ III — начало записи графика радиосигнала / приостановка записи;

— сброс статистики радиоустройств;

Ш — экспорт информации в файл формата **.csv**. Формат поддерживается приложением MS Excel. При экспорте информации доступен выбор периода;

— загрузка информации из **.csv**-файла. При загрузке информации доступен выбор периода;

< 主 — кнопки для перехода между радиоустройствами.

6.7 УДАЛЕНИЕ РАДИОУСТРОЙСТВ LIVI

При необходимости **удалить радиоустройство** выделите его на вкладке *Датчики* и нажмите кнопку **(**

В открывшемся окне подтверждения Вопрос нажмите кнопку Да.

Подождите, пока радиоустройство отправит контроллеру тестовый пакет (в соответствии с периодом тестов) и получит от него данные об удалении.

Если связь между радиоустройством и контроллером не была установлена, то откроется окно с уведомлением о том, что удаление не удалось (Рис. 6.11).

удаление заверше	но, датчик не удален	
удаление	принудительное удаление	ОК Отмена

При	нажатии	кнопки	Удаление	будет	выполнена	повторная	попытка	стандартного
удал	ения.							

Принудительное удаление позволяет удалить радиоустройство из конфигурации, не дожидаясь поступления от него тестового пакета или при отсутствии связи с ним. Для его выполнения нажмите кнопку Принудительное удаление.

7 ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для того чтобы обновить встроенное ПО трансивера, выполните описанные ниже действия.

- 1. Загрузите с официального веб-сайта НПП «Стелс» новую версию встроенного ПО. Извлеките из архива файл с расширением **.sbin**.
- 2. Подключите трансивер к контроллеру стандартным способом (см. раздел <u>4</u>).
- 3. Подключите контроллер к ПК с запущенным конфигуратором (локально по интерфейсу USB).
- 4. Щелкните правой кнопкой мыши по строке базового контроллера в дереве устройств и в появившемся меню выберите *Записать ПО* (Рис. 7.1).

Конфигуратор Профессионал (4.18)						
Файл Настройки Помощь	🕂 Поиск: S/N, объект 💽 🛐	1 7 0 - 1				
и 🔯 [880006] - STEMAX МХ810 VI \$5 Конфигурация СПИ						
Группа управления	Добавить устройство Ctrl+N	Вадачи Монитор				
🔺 📊 Раздел 1 🚽	Добавить раздел	Параметр	Значение			
[0] - STEMAX MX810	Установить модуль расширения	слючение 1				
[1] - Stemax RZE Livi v2.0.		- 91.216.2	211.248			
	Записать конфигурацию F2	(начало диапазона) 7301				
	Прочитать конфигурацию +5	(окончание диапазона) 7302				
	выполнить команду	слючение 2	E			
	Записать конфигурацию интерфейса	0.0.0.0				
	записать группу управления					
	Сохранить шаблон настроек					
	Загрузить шаблон настроек F6	(окончание диапазона) 0				
		рвная сеть				
	Перезагрузить устройство	атор 🔤 МТ	rc 🔹			
	3 80	1 mts				
	записать ПО	ль mts				
	Сбросить конфигурацию	доступа internet	t.mts.ru			
	Сбросить пароль на связь	запрос баланса *100#				
	Vasaura	г баланса 1000				
	Далить Der	икс баланса				
	Свойства		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
[3800006] - STEMAX MX810, версия ПО 1.э.	о ваза: 1, серииныи номер звооооо	_				

Рис. 7.1. Контекстное меню устройства, выбор функции Записать ПО

5. В открывшемся окне Запись ПО (Рис. 7.2) укажите путь к файлу встроенного ПО трансивера на Вашем ПК (файл имеет расширение .sbin) и нажмите кнопку *Старт*.

🕕 Запись ПС	D: [3800006] - STEMAX MX810
Путь:	D:\LiviRZE_1_1.sbin
Файл:	Тип: Stemax RZE Livi, Версия: 1.1 база: 1
Статус:	
	Старт Закрыть

Рис. 7.2. Окно Запись ПО

В поле *Файл* отображаются свойства указанного файла (версия встроенного ПО и модель устройства, для которой оно предназначено).

Ход записи встроенного ПО в контроллер графически отображается в нижней части окна. В поле *Статус* отображается номер пакета, передаваемого в текущий момент. По завершении записи нажмите кнопку *Закрыть*.

Внимание! После передачи прошивки в базовый контроллер будет выполнена ее запись в трансивер. Ход установки обновления в трансивер отображается частым миганием индикатора RS-485, расположенного на плате трансивера (обновление может занять несколько минут). После завершения обновления встроенного ПО трансивер будет перезагружен (перезагрузка отображается «бегущим огнем» по индикаторам трансивера).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВНЕШНИЙ ВИД СО СНЯТОЙ КРЫШКОЙ



- 1. Маркировка (модель, ревизия платы, дата выпуска, серийный номер)
- 2. Микропереключатель 1 (ADR)
- 3. Датчик вскрытия корпуса (тампер)
- 4. Клеммная колодка
- 5. Кнопка рестарта RESET
- 6. Индикаторы
- 7. Антенна





ООО «Научно-производственное предприятие «Стелс» 634055, г. Томск, ул. Созидания, 1 тел.: (3822) 488-505, 488-506 e-mail: tomsk@nppstels.ru

Служба технической поддержки тел.: (3822) 488-507, 488-508 e-mail: support@nppstels.ru

www.nppstels.ru