

Установка извещателей ИП 212-3СУ НКСТ.425232.006, ИП 212-3СМ НКСТ.425232.006-01 и ИП 212-3СМ-И НКСТ.425232.006-02 в панели подвесных потолков (фальшпотолков) производится в соответствии с рисунком, где: 1– извещатель; 2–дымозаход; 3–потолочное крепление; 4– фальшпотолок. Для данного варианта установки используется Потолочное крепление НКСТ.425921.024. Последовательность установки:

1. Прodelать отверстие в фальшпотолке диаметром 135...145 мм.
2. Отогнуть пружины и вставить потолочное крепление в прodelанное отверстие.
3. Зафиксировать потолочное крепление, при необходимости отцентрировав его.

