

Технические характеристики:

Входное напряжение	~ 110 - 230В
Степень защиты	IP23
Частота сети	50 / 60 Гц
Температура использования	от - 10 до + 40 °С
Материал корпуса	Пластик
Разъем питания	5,5 × 2,1 мм

REXANT

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕВЫХ АДАПТЕРОВ

Артикул	Выходное напряжение, В	Выходная мощность, Вт	Выходной ток, А	Размеры, мм
200-005-3	12	5	0,5	75x40x28
200-012-3		12	1	73x40x27
200-024-3		24	2	84x43x31
200-024-6*		24	2	84x43x31
200-036-3		36	3	115x45x35
200-050-3		50	4,5	150x45x35
200-072-3		72	6	117x50x31
200-100-3		100	8,3	168x43x40
200-150-3		150	12,5	170x84x40
201-024-3		24	24	1
201-072-3	72		3	117x50x31
200-005-5	5	5	1	75x40x28
200-012-5		10	2	75x40x28
200-024-5		15	3	84x43x31
200-036-5		20	4	115x45x35

* Белый корпус

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку сетевого адаптера ТМ REXANT!

Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.

Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

Описание и назначение

Сетевой адаптер – оборудование, предназначенное для преобразования переменного напряжения в постоянное. Используется для LED продукции, систем безопасности, видеонаблюдения и питания прочих низковольтных систем.

Установка и использование

- Внимание! Работы по монтажу и подключению изделия должен проводить квалифицированный специалист, имеющий соответствующий допуск по электробезопасности!
- После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Убедитесь в том, что сетевой адаптер подобран верно по характеристикам исходя из расчетов предполагаемой нагрузки. Рекомендуется подбирать сетевой адаптер исходя из запаса +20% к необходимой нагрузке.
- Соблюдая полярность (внешний контакт «-», внутренний «+») подключите к разъёму сетевого адаптера соответствующий разъём питания с нагрузкой.
- Подключите сетевой адаптер к электрической сети ~ 230В.
- Включите электропитание.

Меры безопасности и правила эксплуатации

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Не погружайте изделие в воду.
- Данное изделие не является игрушкой. Не допускайте детей к монтажу и использованию изделия.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!
- Обеспечьте достаточную вентиляцию изделия, не оборачивайте его, в том числе не закрывайте вентиляционные отверстия, и не помещайте изделие в скрытые полости. В противном случае необходимо использовать принудительную вентиляцию. В случае увеличения температуры окружающей среды и самого изделия, мощность блока питания снижается.
- Внимание! Использование блока питания на улице разрешается только при его соответствии степени защиты для уличного использования.

Сертификация и утилизация

- Утилизируйте изделие согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Продукция соответствует требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза ТР ТС 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- Изделие экологически безопасно, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.

Сертификат соответствия: TC RU C-CN.0M02.B.04651

Транспортировка и хранение

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °С

Обращаем Ваше внимание, что изделия, производимые под ТМ REXANT, постоянно модернизируются. Компания оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Номер партии	
Место продажи	
Дата продажи	
Дата обмена	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd». Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа». Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11



Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.