



БАСТИОН



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК АО-1/7 DIN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Благодарим Вас за выбор нашего аккумуляторного отсека АО-1/7 DIN
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.**

Аккумуляторный отсек АО-1/7 DIN (далее по тексту: изделие) предназначен для размещения и эксплуатации одной аккумуляторной батареи (далее по тексту — АКБ), емкостью 7 Ач (АКБ в комплект поставки не входит).

Изделие представляет собой металлический корпус, размещаемый на DIN-рейке, предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В	
2	Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7
3	Количество АКБ, шт.	1
4	Габаритные размеры ШxГxВ, не более, мм	113x72x158 без упаковки в упаковке 131x87x172
5	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	0,5(0,6)
6	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96	IP20

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Отсек АО-1/7 DIN	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Клемма АКБ «+»	1 шт.
Клемма АКБ «-»	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ




Рисунок 1 – общий вид изделия с установкой АКБ

АКБ устанавливается в отсек вертикально клеммами вверх в соответствии с рисунком 1.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.

УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ




Рисунок 2 – размещение изделия на DIN-рейке

Изделие размещается на DIN-рейке согласно рисунку 2.

Устанавливайте изделие в месте, с ограниченным доступом посторонних лиц, на стене или любой другой вертикальной поверхности.

Место установки изделия должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения АКБ. При этом кабельную проводку необходимо разместить так, чтобы исключить к ней свободный доступ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированными специалистами. Перед проведением технического обслуживания необходимо внимательно изучить настоящий документ. С целью поддержания исправности в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ. Регламентные работы включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли, а также проверку работоспособности контактов электрических соединений и АКБ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер _____ Дата выпуска «___» 20___ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

Продавец _____

Дата продажи «___» 20___ г. М. П.

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» 20___ г. М. П.

Служебные отметки _____

изготовитель

БАСТИОН

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30



bast.ru — основной сайт

teplo.bast.ru — электрооборудование для систем отопления

dom.bast.ru — решения для дома

skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru

отдел сбыта: ops@bast.ru